

目次

はじめに

安全にお使いいただくために	2
安全走行のために	3
走行中はナビゲーションの操作をしない ...	4
交通規則に従って走行する	5
安全運転・	
飲酒運転防止案内について	5
本書の見かた	14
本書の表記のしかた	14

基本操作

基本操作	16
タッチパネルで操作する	16
ボタンで操作する	17
画面の切り換えかた	17
リスト画面の操作	18
文字の入力操作	20
文字入力の方法を切り換える	20
文字の入力操作の流れ	20
文字の種類を切り換える	20
文字を入力する	21
無変換、変換を行う	23
文字入力を終了する	23
URLの入力について	23
かな漢字変換できる記号	24

ナビゲーション基本操作

ナビゲーションの基本操作	26
ナビメニューの操作	26
ショートカットメニューの操作	28
地図画面の操作	29
現在地画面を表示する	29
地図を動かす（スクロール）	30
地図のスケールを変える	31
地図の表示方法を変える	31
地図の向きを変える	32

100mスケール一方通行表示を ON/OFFする	33
文字の拡大表示をON/OFFする	34
スケールを登録する	34
ロゴマークの表示設定をする	35
サイドマップについて	36
セーフティインフォメーション	37
eスタート案内について	37
走行中表示される画面について	37
ハイウェイモードについて	38

自宅へ帰る	42
自宅を登録する	42
自宅までルート探索する	42

検 索

場所を探す	44
地図で探す	44
電話番号で探す	44
住所で探す	45
登録地から探す	45
名称で探す	46
ジャンルで探す	46
周辺施設を探す	47
検索履歴から探す	49
マップコードから探す	49
詳細情報を見る	50

ルート

ルートを探索する	52
ルート案内開始画面の見かた	53
ルートプロフィールで確認する	54
他のルートを選ぶ	54
ルート地図を表示する	55
詳細ルート設定をする	55
ルート探索機能について	58
ルート誘導・案内	59

ルート案内中の現在地画面	59
音声による誘導・案内	62
ルート案内中の操作と機能	65
ルートから外れたときに	
自動的にルートを再探索する	65
状況に応じて	
新しいルートを提案する	65
ルート上の渋滞情報を案内させる ...	66
ルートを編集する	68
ルートプロフィールで確認する	68
条件を変えてルートを再探索させる ...	68
ルートを消去する	69
立寄地を先送りする	69
デモ走行で確認する	69
ルートを消去する	70
登録・編集操作	
場所を登録する	72
場所を登録する	72
登録地を編集する	74
登録地の登録内容を編集する	74
登録地を消去する	76
その他のデータを編集する	77
検索履歴を消去する	77
ルートの学習内容を消去する	77
走行軌跡を消去する	78
各種情報の利用	
FM-VICS情報を利用する	80
VICS情報とは	80
地図上でVICS情報を見る	81
ルート上の渋滞情報を案内させる ...	82
VICSの文字・図形情報を見る	83
放送局を選ぶ	84
その他の情報の利用	85
センサー学習状況を見る	85

はじめに	
基本操作	
ナビゲーション基本操作	
検 索	
ルート	
登録・編集操作	
各種情報の利用	
ナビゲーションの設定	
通信機能を使う	
オーディオ基本操作	
放送を受信する	
音楽ディスクを使う	
映像ディスクを使う	
SDカード/USBメモリーを使う	
iPodを使う	
Bluetooth Audioを使う	
その他の機器を使う	
オーディオの設定	
カメラ機能を使う	
携帯電話を使う	
その他の操作	
付 録	

接続状態を確認する	86
データバージョンを確認する	87
ETC利用履歴を見る	88
ETCカード有効期限切れ 通知について	88
SDカード内の画像を表示する	89

ナビゲーションの設定

機能設定をする	92
設定内容の詳細	93
通信設定をする	97
ユーザー登録について	97
通信機器使用上のご注意	98
Bluetoothの設定を行う	98
ナビゲーションの 音量を設定する	104
音量設定をする	104
消音設定をする	104
ガイド/ ハンズフリー SP設定をする	105
イージーセットアップをする	106
イージーセットアップを行う	106
イージーセットアップを開始する ...	106
車種設定を行う	109
車両情報を設定する	111
有料道路料金区分の設定	111
駐車制限(車種)の設定	111
駐車制限(車両寸法)の設定	112
リアルタイムプローブ設定をする ...	113
リアルタイムプローブ設定を行う ...	113
取得タイミングと 連続取得の取得動作について ...	115
その他の設定をする	116
自転車位置のずれを修正する	116
走行中の道路を切り換える	116
セキュリティ設定をする	117

カメラの入力設定をする	120
オプションボタンを設定する	120
言語を切り換える	122
SDカード登録確認メッセージ 表示設定	123
設定を初期状態に戻す	123

通信機能を使う

オンデマンドVICS情報・リアルタイム プローブ渋滞情報を利用する	126
オンデマンドVICSについて	126
リアルタイムプローブとリアルタイム プローブ渋滞情報について	126
渋滞情報の取得のしかた	127
地図上でオンデマンドVICS/リアル タイムプローブ渋滞情報を見る	128
プローブ情報を保存する	128
天気予報を利用する	129
ガスタ価格情報を利用する	130
駐車場満空情報を利用する	131

オーディオ基本操作

オーディオの基本操作	134
AVソース画面を表示する	134
AVソースを切り換える	135
AVソースをOFFにする	136
映像画面時計表示設定	136
本機で再生可能なメディアと ファイルの種類	137

放送を受信する

ラジオを聞く	140
ラジオの放送を受信する	140
プリセットの種類を選ぶ	141
バンドを切り換える	141
リストから受信したい 放送局を選ぶ	141

放送局を手動で登録する	141
放送局の自動登録	142
交通情報を聞く	143
交通情報を受信する	143
地上デジタルテレビ放送を見る ...	144
地上デジタルテレビ放送を 受信する	144
プリセットの種類を切り換える ...	146
放送局を手動で登録する	146
サービスを切り換える	147
番組表を表示する	147
番組内容を表示する	148
データ放送を見る	148
データ放送画面の操作のしかた ...	148
字幕を切り換える	149
映像を切り換える	149
音声を切り換える	149
音声多重に切り換える	150
バンドを切り換える	150
放送局を自動で登録する (チャンネルスキャン)	150
番組情報を取得する	150
お知らせメッセージを表示する ...	151
バージョン情報を表示する	151
サービスリストから チャンネルを選ぶ	151
ワイドモードを設定する	152
地上デジタルテレビの 機能設定をする	152

音楽ディスクを使う

音楽CDを聴く	156
再生する	156
リストから選んで再生する	157
リピート再生	157
ランダム再生	157

はじめに	
基本操作	
ナビゲーション基本操作	
検 索	
ルート	
登録・編集操作	
各種情報の利用	
ナビゲーションの設定	
通信機能を使う	
オーディオ基本操作	
放送を受信する	
音楽ディスクを使う	
映像ディスクを使う	
SDカード/USBメモリーを使う	
iPodを使う	
Bluetooth Audioを使う	
その他の機器を使う	
オーディオの設定	
カメラ機能を使う	
携帯電話を使う	
その他の操作	
付 録	

ROM (WMA/MP3/AAC)	
を聴く	158
再生する	158
リストから選んで再生する	159
リピート再生	159
ランダム再生	159

映像ディスクを使う

DVDビデオを見る	162
再生する	162
ディスクメニューの操作 (ダイレクトタッチ)	163
リピート再生	164
コマ送り再生	164
スロー再生	164
ブックマークの登録	165
字幕言語の切り換え	165
音声言語の切り換え	165
音声出力の切り換え	166
アングルの切り換え	166
リターン再生	166
ダイレクトサーチ	166
ワイドモードを設定する	167

DVD-VRを見る	168
再生する	168
リストからタイトルを選んで 再生する	169
リピート再生	169
コマ送り再生	170
スロー再生	170
CMバック/スキップ	170
字幕言語の切り換え	171
音声言語の切り換え	171
音声多重の切り換え	171
ダイレクトサーチ	172
ワイドモードを設定する	172

DVDの機能設定	174
基本字幕言語	174
基本音声言語	174
メニュー言語	175
マルチアングル	175
テレビアスペクト	175
視聴制限	176
オートプレイ	176

言語コード表	177
---------------------	------------

SDカード/USBメモリーを使う

SD / USBの操作のしかた	180
音楽ファイルを再生する	180
映像ファイルを再生する (SDのみ)	181
音楽ファイルと映像ファイルを 切り換える(SDのみ)	182
聴きたい曲や見たい映像を探す ...	182
リピート再生	182
ランダム再生	182
ダイレクトサーチ (SDのみ)	183
SD映像ファイルの 機能を設定する	183

iPodを使う

iPodの操作のしかた	186
再生する	186
iPodミュージックと iPodビデオを切り換える	188
聴きたい曲や見たい映像を探す ...	188
リピート再生	188
シャッフル再生	188
ワイドモードを設定する	189
対応iPod一覧表	190

Bluetooth Audioを使う

Bluetooth Audioの 操作のしかた	192
Bluetooth Audio機器の登録	192
再生する	192
聴きたい曲を探す	194
リピート再生	194
ランダム再生	194
Bluetooth Audio機器の 接続について	195

その他の機器を使う

フロントAUXを使う (MP311D-Wのみ)	198
外部機器の音声を聞く	198
AUXを使う	199
外部機器の入力設定をする	199
外部機器の音声を聞く	199
VTRを使う	200
映像入力の設定をする	200
ビデオを見る	200
ワイドモードを設定する	201

オーディオの設定

オーディオの設定をする	204
フェーダー / バランス設定	204
ラウドネス設定	204
イコライザー設定	205
ソースレベルアジャスター設定 ...	206

カメラ機能を使う

バックビューモニターを使う	208
バックビューモニターの 映像を表示する	208
バックビューモニター映像のガイド線の 表示 / 非表示を設定する	208

はじめに

基本操作

ナビゲーション基本操作

検 索

ルート

登録・編集操作

各種情報の利用

ナビゲーションの設定

通信機能を使う

オーディオ基本操作

放送を受信する

音楽ディスクを使う

映像ディスクを使う

SDカード / USBメモリーを使う

iPodを使う

Bluetooth Audioを使う

その他の機器を使う

オーディオの設定

カメラ機能を使う

携帯電話を使う

その他の操作

付 録

バックビューモニター映像の ガイド線を調整する	209	リアモニターを組み合わせる	237
バックビューモニター映像の バックドア目安点を調整する.....	210	リアモニターに表示される 映像について	237
サイドブラインドモニターを使う ...	211	タッチパネルの	
サイドブラインドモニターの 映像を表示する	211	タッチ位置を調整する	238
サイドブラインドモニター映像の ガイド線の表示/非表示を設定する ...	211	パソコンリンクソフトからSDカードに 保存したデータを本機で使用する	239
サイドブラインドモニター映像の ガイド線を調整する	212	SDカードに保存したデータを 本機へ転送する	239
サイドブラインドモニターについて ...	214	地図データの バージョンアップを行う	239
フロントサイドビュー モニターを使う	216		
フロントサイドビュー モニターの映像を表示する	216		
携帯電話を使う		付 録	
携帯電話を使う	218	再生できるディスクの種類	242
ハンズフリー通話をする	218	DVDに表示されている マークの意味	243
電話の受けかた	218	ディスクの操作について	243
電話のかけかた	219	ディスクの構成について	244
通話中メニューの操作	221	DVDビデオ	244
携帯電話情報を編集する	222	CD	244
その他の操作		WMA/MP3/AAC/ WAVファイルについて	245
エコ運転診断を使う	226	フォルダーと WMA/MP3/ AAC/WAV ファイルについて ...	245
燃費設定をする	226	WMAとは?	245
エコスコアについて	227	MP3とは?	246
エコ運転度について	228	AACとは?	247
データ保存機能について	228	WAVとは?	247
エコプライズについて	229	ナビゲーションのしくみ	248
パーソナライズ機能を利用する ...	230	現在地がわかるしくみ	248
パーソナライズ画面を表示する ...	230	測位の精度を高めるためのしくみ ...	248
ユーザー設定をする	231	誤差について	249
ユーザー切り換えメニューを使う ...	234	故障かな?と思ったら	251
画質を調整する	236	ナビゲーション	251
		オーディオ	251
		エラーメッセージと対処方法	256
		共通項目	256

ナビゲーション	256
ETC	257
オーディオ	258
NAVI OFFICE	261
センサーメモリーの リセットについて	265
センサー学習状態の リセットが必要な場合	265
センサー学習状態の リセットのしかた	265
その他の情報	266
検索における データベースについて	266
ルートに関する注意事項	266
VICS情報に関する注意事項	267
シティマップ(詳細市街地図) 収録エリア	268
阪神高速道路株式会社からの ご連絡	271
収録データベースについて	271
索引	275
メニュー索引	275
用語索引	276
お問い合わせ先一覧	283
記号・マーク一覧	291

はじめに	
基本操作	
ナビゲーション基本操作	
検 索	
ルート	
登録・編集操作	
各種情報の利用	
ナビゲーションの設定	
通信機能を使う	
オーディオ基本操作	
放送を受信する	
音楽ディスクを使う	
映像ディスクを使う	
SDカード/USBメモリーを使う	
iPodを使う	
Bluetooth Audioを使う	
その他の機器を使う	
オーディオの設定	
カメラ機能を使う	
携帯電話を使う	
その他の操作	
付 録	